

CITY TURN | QUICK START GUIDE - SPANISH

DIMS | 18.25" W x 7.25" H

FRONT CLOSED VIEW - DO NOT PRINT



FRONT FLAT



LISTA DE COMPROBACIÓN PARA LA INSTALACIÓN

Consulte la página 21 del Manual de instalación, donde encontrará las instrucciones de instalación completas

- LEA EL MANUAL.**
Lea siempre el manual del asiento de automóvil antes de instalarlo. El fabricante de su asiento de automóvil debería ser su principal fuente de información con respecto a su asiento de automóvil.
- SE DEBE INSTALAR EL APOYAVASO.**
- DEBE INSTALARLO DE FORMA AJUSTADA.**
Los asientos de automóvil no deben moverse más de 1 pulgada (2.5 cm) en la vía del cinturón.
- COMPRUEBE EL INDICADOR DE NIVEL EN EL MODO ORIENTADO HACIA ATRÁS.**
- COLOQUE LA PRESILLA DEL PECHO AL NIVEL DE LAS AXILAS.**
No debe estar demasiado alta ni demasiado baja.
- COMPRUEBE LA ALTURA DEL ARNÉS.**
ORIENTADO HACIA ATRÁS: Las correas del arnés deben estar a la altura de los hombros del niño o justo por debajo.
ORIENTADO HACIA ADELANTE: Las correas del arnés deben estar a la altura de los hombros del niño o justo por encima.
- HAGA LA PRUEBA DEL PELLIZCO EN LA ZONA DE LOS HOMBROS PARA ASEGURARSE DE QUE EL ARNÉS ESTÉ SUFICIENTEMENTE AJUSTADO.**
Es importante que el arnés quede apretado contra el cuerpo del niño.
- VERIFIQUE LA INSTALACIÓN A MENUDO.**
Inspeccione con regularidad la instalación del asiento para asegurarse de que está ajustado y seguro.

18 in 457.201 mm
6 in 152.4 mm
7 in 177.8 mm

BACK FLAT



6 in 152.4 mm
18 in 457.201 mm



SPECIFICATIONS

LABEL NUMBER: NWL0001723672B
DESCRIPTION: INST-US-CS-CITYTURN QSG-SPA
MAGENTA DIE CUT DOES NOT PRINT