


GRACO®

premier

Merge™

Stroller • Cohecito

Owner's Manual • Manual del propietario



www.gracobaby.com



1 WARNING • ADVERTENCIA

Pages 3-6

2 Features • Características

Pages 7-8

- 2-A Merge™ Use Positions • Posiciones del uso del Merge™**
- 2-B Parts List • Lista de piezas**

3 Assembly • Ensamblaje

Pages 9-12

- 3-A To Open Stroller • Para abrir el cochecito**
- 3-B Canopy • Capota**
- 3-C Front Wheels • Ruedas delanteras**
- 3-D Rear Wheels • Ruedas traseras**

4 Use • Uso

Pages 13-30

- 4-A Child's Belly Bar • Barra del estómago para niños**
- 4-B Canopy • Capota**
- 4-C To Secure Child • Para sujetar al niño**
- 4-D To Recline Seat • Para reclinar el asiento**
- 4-E Front Swivel Wheels • Ruedas giratorias delanteras**
- 4-F EZ Spin™ Wheels • Ruedas EZ Spin™**
- 4-G Brakes • Frenos**
- 4-H Harness Covers • Fundas del arnés**
- 4-I Crotch Strap Cover • Funda para la correa de la entrepierna**
- 4-J Adjusting Footrest • Para ajustar el apoyapié**
- 4-K To Attach Graco® Infant Car Seat**
 - Para sujetar el asiento de automóvil para bebé Graco®
- 4-L To Fold Stroller • Para plegar el cochecito**
- 4-M To Unfold Stroller • Para desplegar el cochecito**

5 Care • Cuidado

Pages 31-32

- 5-A Care and Maintenance • Cuidado y mantenimiento**
- 5-B Replacement Parts/Warranty Information**
 - Piezas de repuesto/ Información sobre la garantía
- 5-C Product Registration • Registro del producto**

WARNING

Failure to follow these warnings and the assembly instructions could result in serious injury or death.

- **PLEASE READ CAREFULLY AND SAVE OWNER'S MANUAL FOR FUTURE USE.**
- **ADULT ASSEMBLY REQUIRED.**
- **NEVER LEAVE CHILD UNATTENDED.** Always keep child in view while in stroller.
- **AVOID SERIOUS INJURY** from falling or sliding out. Always use seat belt or infant car seat harness. After fastening buckles, adjust belts to get a snug fit around your child.
- **AVOID FINGER ENTRAPMENT.** Use care when folding or unfolding the stroller. When making adjustments to stroller, ALWAYS ENSURE that all parts of child's body are clear of any moving parts.
- **NEVER USE STROLLER ON STAIRS** or escalators. You may suddenly lose control of the stroller or your child may fall out. Also, use extra care when going up or down a step or curb.
- **AVOID STRANGULATION.** **DO NOT** place items with a string around your child's neck, suspend strings from this product, or attach strings to toys.
- **USE OF THE STROLLER.** The product will become unstable with a child weighing more than 50 lb (22.5 kg) or taller than 45 in. (114 cm). Use stroller with only one child at a time.
- **TO PREVENT TIPPING,** never place purses, shopping bags, parcels or accessory items on the handle (other than approved Graco stroller bags). Never place anything on the canopy. Do not place more than 10 lb (4.5 kg) in the storage basket or 3 lb (1.36 kg) in the parent tray. **EXCESSIVE WEIGHT MAY CAUSE A HAZARDOUS UNSTABLE CONDITION TO EXIST.**
- **TO AVOID BURNS,** never put hot liquids in the parent tray.
- **DO NOT** use storage basket as a child carrier.
- **DO NOT ALLOW** your child to stand on the basket. It may collapse and cause injury.
- **NEVER PLACE** child in the toddler seat with head toward footrest
- **NEVER ALLOW YOUR STROLLER** to be used as a toy.

⚠ WARNING

- **STROLLER TO BE USED** only at walking speed. Product not intended for use while jogging, skating, etc.
- This product is **NOT** intended for unsupervised or prolonged periods of sleep.
- **DISCONTINUE USING YOUR STROLLER** should it become damaged or broken.
- **CAREGIVER MUST** always help child get into and out of the stroller.
- **CAREGIVER MUST** always ensure the brakes are engaged when placing child into stroller.

USING GRACO® INFANT CAR SEAT WITH STROLLER:

- **TO AVOID INJURY TO YOUR CHILD: THIS STROLLER IS ONLY COMPATIBLE WITH GRACO® SNUGRIDE® INFANT CAR SEATS WITH CLICK CONNECT™.** Only

use with Graco® infant car seats that have the Click Connect™ logo. Improper use of this stroller with other manufacturers' car seats may result in serious injury or death.



Sticker varies by model

- **READ THE MANUAL** provided with your Graco car seat before using it with your stroller.
- **FALL HAZARD:** Always check that infant car seat is securely attached to stroller by pulling up on the car seat.
- **ALWAYS SECURE** your child with the car seat harness when using the car seat in the stroller. If your child is already in the car seat, check that the child is secured with the harness.
- Improper use of this stroller with a car seat may result in serious injury or death.
- See Graco infant car seat owners manual for maximum size of child.

! ADVERTENCIA

Si no se obedecen estas advertencias y se siguen las instrucciones de montaje, podría resultar en lesiones graves o la muerte.

- **POR FAVOR, GUARDE EL MANUAL DEL PROPIETARIO PARA USO FUTURO.**
- **REQUIERE QUE LO ENSAMBLE UN ADULTO.**
- **NUNCA DEJE A UN NIÑO SIN ATENDER.** Mantenga siempre al niño a la vista mientras está en el cochecito.
- **EVITE SERIAS LESIONES** causadas por caídas o resbalones. Use siempre el cinturón de seguridad o arnés del asiento de automóvil para el bebé. Luego de sujetar las hebillas, ajuste las correas para lograr un calce apretado alrededor de su niño.
- **EVITE EL ATRAPAMIENTO DE LOS DEDOS.** Use cuidado al doblar y desplegar el cochecito. Al ajustar el cochecito, SIEMPRE ASEGÚRESE que todas las extremidades del niño estén fuera del alcance de cualquier pieza móvil.
- **NUNCA USE EL COCHECITO EN ESCALERAS** o escaleras mecánicas. Podría perder repentinamente el control del cochecito o el niño podría caerse. Además, use mucho cuidado cuando sube o baja un escalón o bordillo.
- **EVITE LA ESTRANGULACIÓN.** **NO** ponga artículos con un cordón alrededor del cuello del niño, suspenda cordones de este producto ni ponga cordones a los juguetes.
- **USO DEL COCHECITO.** El producto se volverá inestable con un niño que pesa más de 50 lb (22.5 kg) o más alto que 45 pulgadas (114 cm). Use el cochecito solamente con un niño por vez.
- **PARA PREVENIR QUE EL COCHECITO SE VUELQUE,** nunca ponga carteras, bolsas, paquetes o accesorios (excepto las bolsas para cochecito aprobadas por Graco) en la manija. Nunca ponga nunca nada sobre la capota. No ponga más de 10 libras (4.5 kg) en la canasta de almacenamiento ni más de 3 libras (1.36 kg) en la bandeja para padres. **UN PESO EXCESIVO PUEDE CAUSAR QUE OCURRA UNA SITUACIÓN PELIGROSA DE INESTABILIDAD.**
- **PARA EVITAR QUEMADURAS,** nunca ponga líquidos calientes en la bandeja para padres.
- **NO** use la canasta de almacenamiento como transportador para niños.
- **NO DEJE** que el niño se pare sobre la canasta. Podría desarmarse y causar lesiones.
- **NUNCA PONGA** al niño en el cochecito con la cabeza hacia el apoyapié.
- **NUNCA DEJE QUE EL COCHECITO** se use como un juguete.
- **EL COCHECITO DEBE USARSE** solamente a la velocidad del caminar. El producto no debe usarse para correr, patinar, etc.

⚠️ ADVERTENCIA

- Este producto **NO** debe usarse sin supervisión ni para dormir durante períodos prolongados.
- **DEJE DE USAR SU COCHECITO** si resulta dañado o roto.
- **LA PERSONA A CARGO DEL CUIDADO** debe ayudar siempre al niño a subirse y bajarse del cochecito.
- **LA PERSONA A CARGO DEL CUIDADO** debe asegurarse de que los frenos estén activados cuando ponga al niño en el cochecito.

USO DEL ASIENTO DE AUTOMÓVIL PARA BEBÉ GRACO® CON EL COCHECITO:

- **PARA EVITAR LESIONES A SU NIÑO: ESTE COCHECITO SOLAMENTE ES COMPATIBLE CON LOS ASIENTOS DE AUTOMÓVIL PARA BEBÉ GRACO® SNUGRIDE® CON CLICK CONNECT™.** Úselo solamente con los asientos de automóvil para bebé de Graco® que tienen el logotipo Click Connect™. El uso inadecuado de este cochecito con asientos de automóvil de otros fabricantes podría resultar en lesiones serias o la muerte.
- **LEA EL MANUAL** incluido con su asiento de automóvil de Graco antes de usarlo con su cochecito.





El adhesivo varía según el modelo

- **PELIGRO DE CAÍDAS:** Verifique siempre que el asiento de automóvil para bebé esté debidamente asegurado al cochecito tirando del asiento de automóvil hacia arriba.
- **ASEGURE SIEMPRE** a su niño con el arnés del asiento de automóvil cuando usa el asiento de automóvil en el cochecito. Si su niño ya está en el asiento de automóvil, verifique que esté asegurado con el arnés.
- El uso inadecuado de este cochecito con un asiento de automóvil podría resultar en lesiones serias o la muerte.
- Vea el manual del propietario del asiento de automóvil para bebé de Graco para determinar el tamaño máximo del niño.

2-A Merge™ Use Positions

- Posiciones del uso del Merge™



2-B Parts List • Lista de piezas

Check that you have all the parts for this model **BEFORE** assembling your product. If any parts are missing, call Customer Service.

1-800-345-4109.

NO TOOLS REQUIRED.

Verifique que tenga todas las piezas de este modelo **ANTES** de ensamblar su producto.

Si falta alguna pieza, llame al Departamento de Servicio al Cliente.

1-800-345-4109.

NO REQUIERE HERRAMIENTAS.


2 Features
• Características

All models • Todos modelos




MISSING PARTS? US consumers only

¿PIEZAS PERDIDAS? Consumidores de Estados Unidos solamente



2X



3-A To Open Stroller • Para abrir el cochecito

Before assembly be sure to place stroller on top of a piece of cardboard or other protective cover to prevent damage to floor surface.


Antes de ensamblarlo, asegúrese de poner el cochecito arriba de un pedazo de cartón u otro tipo de protección para prevenir el daño a la superficie del piso.

1. Lift storage latch and unfold.

NOTE: Ensure buckle is clear of belly bar when unfolding. If there is difficulty unfolding, move belly bar away from buckle and unfold stroller.


1. Levante la traba de almacenamiento y despléguelo.


NOTA: Asegúrese de que la hebilla no esté atrapada en la barra del estómago cuando lo despliegue. Si tiene dificultad para desplegarlo, mueva la barra del estómago para separarla de la hebilla y despliegue el cochecito.



2. Rotate belly bar forward into position. Stroller **MUST NOT** be used with child in the seat and belly bar backwards.

2. Gire la barra del estómago hacia adelante a su posición. El cochecito **NO DEBE** usarse mientras está un niño en el asiento ni con la barra del estómago al revés.






3. **CHECK** that the stroller is completely latched open every time you open the stroller and before continuing with the rest of the assembly steps.

3. **VERIFIQUE** que el cochecito esté completamente abierto y trabado cada vez que lo abre y antes de continuar con los pasos de ensamblaje restantes.

3-B Canopy • Capota



1. Insert canopy wire into the canopy mounts on each side of the stroller as shown.


1. Ponga el alambre de la capota en los montajes de la capota en cada costado del cochecito como se indica.

3-C Front Wheels • Ruedas delanteras




1. Attach front wheels to post as shown.

1. Sujete las ruedas delanteras al poste como se indica.




2. **CHECK** that wheels are securely attached by pulling on wheel assemblies.

2. **VERIFIQUE** que las ruedas estén bien sujetadas, tirando de los montajes de las ruedas.






3. To remove.

3. Para sacarlas.




3-D Rear Wheels • Ruedas traseras




1. Attach rear wheels with **L** and **R** aligned with posts on frame as shown.
CHECK brake levers are facing each other.

1. Sujete las ruedas traseras etiquetadas con **L** y **R** para que se alineen con los postes del armazón como se muestra.
VERIFIQUE que las palancas de los frenos estén frente a frente.



2. **CHECK** that wheels are securely attached by pulling on wheel assemblies.

2. **VERIFIQUE** que las ruedas estén bien sujetadas, tirando de los montajes de las ruedas.



3. To remove.

3. Para sacarlas.

4-A Child's Belly Bar • Barra del estómago para niños

! WARNING

Always secure your child with the seat belt. The belly bar is not a restraint device. **DO NOT** lift the stroller by the child's belly bar. Use care when installing the belly bar on the stroller with a child in the stroller.


! ADVERTENCIA

Siempre sujete a su niño con el cinturón de seguridad. La barra del estómago no es un dispositivo de seguridad. **NO** levante el cochecito por la barra del estómago para niños. Use precaución al instalar la barra del estómago en el cochecito cuando un niño esté dentro del mismo.




1. To remove child's belly bar, press buttons on bottom on both ends and lift off.


1. Para retirar la barra del estómago para niños, presione los botones en la parte inferior de ambos extremos y levántela.



2. Rotate ends of belly bar to have infant car seat mounts on the inside of the belly bar and closed ends facing up.


2. Gire los extremos de la barra del estómago para que los montantes del asiento de automóvil para bebés de la parte interior de la barra del estómago y los extremos cerrados queden orientados hacia arriba.





3. **CHECK** to be sure the belly bar attachment hubs are rotated into the correct position with the arrows pointing up.
Attach child's belly bar onto belly bar mounts.

3. **ASEGÚRESE** de que los núcleos de sujeción de la barra del estómago estén girados a la posición correcta, con las flechas señalando hacia arriba. Sujete la barra del estómago para niños a los montantes para la barra del estómago.




4. Pull on child's belly bar to ensure it is secure.

4. Tire de la barra del estómago para niños para asegurarse de que esté sujeta.

4-B Canopy • Capota


1. Pull forward to open canopy.

1. Tire hacia adelante para abrir la capota.




2. Push backwards to close canopy.

2. Empuje hacia atrás para cerrar la capota.




3. Pull flap forward to open and backward to close canopy window.

3. Tire la aleta hacia adelante para abrirla y hacia atrás para cerrar la ventana de la capota.




4. Pull canopy visor out for use, push back under rim of canopy when not in use.

4. Tire la visera de la capota hacia afuera para usarla y empújela hacia atrás debajo del borde de la capota cuando no la usa.



5. Unzip zipper to extend canopy.

5. Desabroche la cremallera para extender la capota.



4-C To Secure Child • Para sujetar al niño


! WARNING

Falling Hazard: Always use the seat belt.

! ADVERTENCIA


Peligro de caídas: Use siempre el cinturón de seguridad.

5 Point Harness • Arnés de 5 puntos




1. To open, press button on buckle to release the waist straps.

1. Para abrirlo, presione el botón de la hebilla para liberar las correas de la cintura.



2. To close, slide shoulder strap connectors onto waist straps and insert into buckle.

2. Para cerrarlo, deslice los conectores de las correas para los hombros en las correas de la cintura e insértelos en la hebilla.




3. Use slide adjuster at shoulder and waist for tighter adjustment. To adjust harness height, see page 18.

3. Use el ajustador deslizable en el hombro y la cintura para ajustarlo más apretadamente. Para ajustar la altura del arnés, consulte la página 18.

3 Point Harness • Arnés de 3 puntos


1. To open, press button on buckle to release the waist straps.

1. Para abrirlo, presione el botón de la hebilla para liberar las correas de la cintura.




2. Slide shoulder strap connectors off of waist straps.

2. Deslice los conectores de la correa para los hombros para quitarlos de las correas para la cintura de las correas para la cintura.




3. Remove shoulder straps from stroller.

3. Quite las correas del hombro del cochecito.




4. Attach waist straps to harness buckle as shown.


4. Sujete las correas para la cintura a la hebilla del arnés como se indica.



5. Use slide adjuster at waist for tighter adjustment.

5. Use el ajustador deslizable de la cintura para ajustarlo más apretadamente.







6. To open, press button on buckle to release the waist straps.

6. Para abrirlo, presione el botón de la hebilla para liberar las correas de la cintura.


Adjusting Shoulder Harness position

• Para ajustar la posición del arnés para los hombros



1. To adjust harness height, insert shoulder straps into desired loop.

1. Para ajustar la altura del arnés, inserte las correas para los hombros en el bucle que desee.



2. Use slide adjuster for further adjustment.

2. Use el ajustador deslizable para realizar ajustes adicionales.

4-D To Recline Seat

- Para reclinar el asiento

⚠ WARNING


When making adjustments to the stroller seat, make sure child's head, arms, and legs are clear of moving seat parts and stroller frame.

⚠ ADVERTENCIA

Cuando realiza ajustes al asiento del cochecito, asegúrese de que la cabeza, brazos y piernas del niño estén lejos de las piezas del asiento que se mueven y del armazón del cochecito.



1. To recline: Pull tab down and lower seat back.
To raise: Pull tab up and raise seat back.

1. Para reclinar: Tire hacia abajo de la lengüeta y baje el respaldo del asiento.
Para levantar: Tire hacia arriba de la lengüeta y suba el respaldo del asiento.



4-E Front Swivel Wheels

- Ruedas giratorias delanteras



1. Front swivel wheels lock for use on uneven surfaces such as grass, stones or gravel.

1. Las ruedas giratorias delanteras se traban para el uso en superficies desparejas tales como césped, piedras o grava.

4-F EZ Spin™ Wheels • Ruedas EZ Spin™

! WARNING

TAKE CARE when activating EZ Spin™ wheels on sloped surfaces.

Thumb trigger is used to activate folding stroller.

DO NOT engage thumb fold trigger when using EZ Spin™ wheels.



! ADVERTENCIA

TENGA CUIDADO al activar las ruedas EZ Spin™ en superficies inclinadas.


El gatillo del pulgar se utiliza para activar el pliegue del cochecito.


NO apriete el gatillo del pulgar para el pliegue cuando utilice las ruedas EZ Spin™.



1. Ensure front wheel swivels and rear wheel brakes are unlocked.

1. Asegúrese de que las trabas giratorias de las ruedas delanteras y los frenos de las ruedas traseras estén desbloqueados.





2. To use rear EZ Spin™ wheels: Squeeze and hold button on front of handle to activate EZ Spin™ 360° movement on rear wheels.

NOTE: Thumb trigger is used to activate folding stroller. **DO NOT** engage thumb fold trigger when using EZ Spin™ wheels.

Release button on front of handle and move stroller back and forth to lock rear EZ Spin™ wheels.

2. Para utilizar las ruedas EZ Spin™: Apriete y mantenga apretado el botón que se encuentra en la parte delantera de la manija para activar el movimiento EZ Spin™ de 360° de las ruedas traseras.

NOTA: El gatillo del pulgar se utiliza para activar el pliegue del cochecito. **NO** apriete el gatillo del pulgar para el pliegue cuando utiliza las ruedas EZ Spin™.

Libere el botón de la parte delantera de la manija y mueva el cochecito hacia adelante y hacia atrás para bloquear las ruedas EZ Spin™.

4-G Brakes • Frenos

! WARNING


Always apply both brakes. **CHECK** that brakes are on by trying to push stroller.

! ADVERTENCIA


Siempre use ambos frenos. **VERIFIQUE** que los frenos estén activados tratando de empujar el cochecito.

1. Push down on brake to lock brakes.
CHECK that brake **CLICKS** and locks into position.


1. Empuje hacia abajo los frenos para trabarlos.
VERIFIQUE que el freno haga **CLIC** y se trabe en su posición.



2. Push up on brake to unlock brakes.
2. Empuje hacia arriba los frenos para destrabarlos.




4-H Harness Covers • Fundas del arnés



1. To attach harness covers, slide onto harness straps.

1. Para sujetar las fundas del arnés, deslízcelas sobre las correas del arnés.

4-I Crotch Strap Cover • Funda de la correa de la entrepierna



1. To attach crotch strap cover, slide onto crotch strap.


1. Para sujetar la funda a la correa de la entrepierna, deslízcela en la correa de la entrepierna.

4-J Adjusting Footrest

- Para ajustar el apoyapié

1. To adjust footrest, press buttons on bottom of foot rest and raise or lower footrest.

1. Para ajustar el apoyapié, presione los botones en la parte inferior del apoyapié y suba o baje el apoyapié.



4-K To Attach Graco® Infant Car Seat

- Para sujetar el asiento de automóvil para bebé Graco®

For models that do not come with an infant car seat one may be purchased separately.

WARNING

THIS STROLLER IS ONLY COMPATIBLE WITH GRACO® SNUGRIDE® INFANT CAR SEATS WITH CLICK CONNECT™. Only use with Graco® infant car seats that have the Click Connect™ logo. If unsure of the model or for more information please call Graco's customer service number: 1-800-345-4109. Improper use of this stroller with other manufacturers' car seats may result in serious injury or death. Read the manual provided with your Graco car seat before using it with your stroller.

- Always secure your child with the car seat harness when using the car seat in the stroller. If your child is already in the car seat, **check that the child is secured with the harness.**



Sticker varies by model

Para los modelos que no vienen con un asiento de automóvil de bebé, se puede comprar uno por separado.

ADVERTENCIA

ESTE COCHECITO SOLAMENTE ES COMPATIBLE CON LOS ASIENTOS DE AUTOMÓVIL PARA BEBÉ GRACO® SNUGRIDE® CON CLICK CONNECT™. Úselo solamente con los asientos de automóvil para bebé de Graco® que tienen el logotipo Click Connect™. Si no está seguro del modelo o para obtener más información, por favor llame al número de servicio al cliente de Graco: 1-800-345-4109. El uso inadecuado de este cochecito con asientos de automóvil de otros fabricantes podría resultar en lesiones serias o la muerte. Lea el manual incluido con su asiento de automóvil de Graco antes de usarlo con su cochecito.




El adhesivo varía según el modelo

- Sujete siempre a su niño con el arnés del asiento de automóvil cuando usa el asiento de automóvil en el cochecito. Si su niño ya está en el asiento de automóvil, **verifique que esté sujetado con el arnés.**


1. To recline: Pull tab down and lower seat back.
To raise: Pull tab up and raise seat back.


1. Para reclinar: Tire hacia abajo de la lengüeta y baje el respaldo del asiento.
Para levantar: Tire hacia arriba de la lengüeta y suba el respaldo del asiento.



2. Find mounts in toddler seat.



2. Busque los montantes en el asiento para niño pequeño.






3. Insert car seat into stroller and push down on car seat until the latches snap into the Click Connect™ mounts.

3. Ponga el asiento de automóvil en el cochecito y empuje el asiento de automóvil hacia abajo hasta que se trabe en los montantes Click Connect™.



4. **CHECK** that infant car seat is securely attached by pulling up on it.

4. **VERIFIQUE QUE** el asiento de automóvil para bebé esté apretadamente sujetado tirando hacia arriba de la misma.




5. **To remove car seat:** Squeeze release handle at back of car seat, then lift car seat out of the stroller.

5. **Para sacar el asiento de automóvil:** apriete la manija de liberación que se encuentra detrás del asiento de automóvil, luego levante el asiento de automóvil fuera del cochecito.

4-L To Fold Stroller • Para plegar el cochecito



1. Make sure front swivel wheels are unlocked.

1. Asegúrese de que las ruedas giratorias frontales estén destrabadas.




2. To fold stroller: **(A)** Slide thumb switch; **(B)** Squeeze handle lever and lift up slightly, then **(C)** Push downward until it locks into folded position.

2. Cómo plegar el cochecito: **(A)** deslice la perilla del pulgar; **(B)** presione la palanca de la manija y levántelo un poco y luego **(C)** presione hacia abajo hasta que se trabe en la posición plegada.






3. When stroller is completely folded, storage latch will engage automatically. For more compact fold, belly bar can be rotated down.

3. Cuando el cochecito está totalmente plegado, la traba de almacenamiento se activará automáticamente. Para un pliegue más compacto, la barra del estómago se puede girar hacia abajo.



4-M • To Unfold Stroller

• Para desplegar el cochecito



1. To unfold stroller:
Lift storage latch and unfold.
NOTE: Ensure buckle is clear of belly bar when unfolding. If there is difficulty unfolding, move belly bar away from buckle and unfold stroller.

CHECK that the stroller is completely latched open every time you open the stroller.

Rotate belly bar forward into position. Stroller **MUST NOT** be used with child in the seat and belly bar backwards.

1. Cómo desplegar el cochecito:
Levante la traba de almacenamiento y despléguelo
NOTA: Asegúrese de que la hebilla no esté atrapada en la barra del estómago cuando lo despliegue. Si tiene dificultad para desplugarlo, mueva la barra del estómago para separarla de la hebilla y despliegue el cochecito.


VERIFIQUE que el cochecito esté completamente abierto y trabado cada vez que lo abre.

Gire la barra del estómago hacia adelante a su posición. El cochecito **NO DEBE** usarse mientras está un niño en el asiento ni con la barra del estómago al revés.


5-A • Care and Maintenance

• Cuidado y mantenimiento

- **DO NOT MACHINE WASH SEAT.** It should only be wiped with a mild soap, taking care not to soak the material. **NO BLEACH.**
- **TO CLEAN STROLLER FRAME,** use only household soap and warm water. **NO BLEACH** or detergent.
- **FROM TIME TO TIME CHECK YOUR STROLLER** for loose screws, worn parts, torn material or stitching. Replace or repair the parts as needed. Use only Graco replacement parts.
- **EXCESSIVE EXPOSURE TO SUN OR HEAT** could cause fading or warping of parts.
- **IF STROLLER BECOMES WET,** open canopy and allow to dry thoroughly before storing.
- **IF WHEEL SQUEAKS,** use a light oil (e.g., 3-in-1, or sewing machine oil). It is important to get the oil into the axle and wheel assembly as illustrated.
- **WHEN USING YOUR STROLLER AT THE BEACH** completely clean your stroller afterward to remove sand and salt from mechanisms and wheel assemblies.



- **NO LAVE EL ASIENTO A MÁQUINA.** Solamente debe limpiarse con un jabón suave, teniendo en cuenta que no se empape la tela. **NO USE BLANQUEADOR.**
- **LIMPIAR EL ARMAZÓN DEL COCHECITO,** use solamente jabón de uso doméstico y agua tibia. **NO USE BLANQUEADOR NI DETERGENTE.**
- **DE VEZ EN CUANDO, INSPECCIONE EL COCHECITO** para determinar si hay tornillos flojos, piezas gastadas, material o costuras rotas. Cambie o repare las piezas según sea necesario. Use solamente repuestos de marca Graco.
- **EL CONTACTO EXCESIVO CON EL SOL O EL CALOR** podría causar que se destiña o se tuerzan algunas piezas.
- **SI EL COCHECITO SE MOJA,** abra la capota y déjelo secarse completamente antes de guardarlo.
- **SI LAS RUEDAS HACEN RUIDO,** use un aceite liviano (por ej., 3-en-1, o aceite para máquinas de coser). Es importante hacer penetrar el aceite en el eje y equipo de la rueda como se ilustra.
- **CUANDO USA EL COCHECITO EN LA PLAYA,** limpie el cochecito completamente después para sacar la arena y la sal de los mecanismos y equipos de las ruedas.



5-B Replacement Parts/Warranty Information

• Piezas de repuesto/Información sobre la garantía

To purchase parts or accessories or for warranty information in the United States, please contact us at the following:

Para comprar piezas o accesorios o para obtener información sobre la garantía en los Estados Unidos, por favor comuníquese con nosotros en:

www.gracobaby.com
or/o
1-800-345-4109

5-C Product Registration

• Registro del producto

To register your Graco product from within the U.S.A., visit us online at www.gracobaby.com/productregistration, or return registration card provided with your product. We currently do not accept product registrations from those living outside the United States of America.

Para registrar su producto Graco desde dentro de los EE. UU., visítenos en línea en www.gracobaby.com/productregistration, o envíe la tarjeta de registro provista con su producto. Actualmente no aceptamos registros de los productos de quienes viven fuera de los Estados Unidos de América.